

### **Fernlichtassistent (HBC)**

Schaltet je nach Verkehrssituation automatisch zwischen Fern- und Abblendlicht um. Das System erkennt die Scheinwerfer entgegenkommender Fahrzeuge und die Rückleuchten vorausfahrender Fahrzeuge, um andere Fahrer nicht zu blenden, und schaltet das Fernlicht wieder ein, sobald die Straße frei ist. (Teil der Ausstattung Revolution Top)

### **Spurwechselassistent (RVM)**

Der Spurwechselassistent arbeitet radarbasiert und warnt den Fahrer über ein Warnlicht im Außenspiegel bei Spurwechseln, falls ein Fahrzeug in den Erkennungsbereich eindringt. Wenn Sie blinken, bevor Sie in die gewünschte Richtung lenken, blinkt das Warnlicht und ein Alarmsignal ist zu hören. (ab der Ausstattung Attraction)

### **Spurhaltekontrolle (LDWS)**

Die Spurhaltekontrolle warnt den Fahrer, wenn das Fahrzeug unbeabsichtigt von seiner Spur abweicht. Eine Frontkamera überwacht und berechnet die Position des Autos auf der Straße und warnt den Fahrer mit einem akustischen Signal, wenn das Auto die Fahrspur unbeabsichtigt verlässt. (Teil der Ausstattung Revolution Top)

### **Adaptiver Tempomat (MRCC)**

Ermöglicht Ihnen, die Geschwindigkeit des Fahrzeugs einzustellen und ohne Nutzung des Gaspedals zu halten. Das System nutzt Radarsensoren, um das Fahrzeug vor Ihnen zu überwachen. Es passt die Geschwindigkeit des Autos entsprechend der Verkehrssituation an, um einen festgelegten Abstand einzuhalten. (Teil der Ausstattung Revolution Top)

### **Notbremsassistent (SBS)**

Bei Geschwindigkeiten zwischen 15 km/h und 200 km/h erkennt das System andere Fahrzeuge und Hindernisse vor Ihnen und verringert automatisch die Geschwindigkeit, um drohende Kollisionen zu vermeiden oder die Auswirkungen eines potenziellen Unfalls abzumildern. Wenn sich das Fahrzeug einem Hindernis weiter nähert, verwendet das System zur Unterstützung die stärkere zweite Bremsstufe. (Teil der Ausstattung Revolution Top)